






# FTX50-71KV

Обозначение  $\rightarrow$  указывает направление трубопровода.





- Паспортная табличка
- Клеммная колодка с клеммой заземления  
Расположенный внутри блока
- Приемник сигнала
- Индикатор работы
- Индикатор таймера
- Переключатель Включения/Выключения  
внутреннего агрегата
- Датчик температуры в помещении  
Расположенный внутри блока
- Паспортная табличка

## Необходимое пространство для обслуживания и вентиляции



Беспроводной пульт дистанционного управления (ARC480A11)

## Угол лопасти



Стандартное расположение отверстий в стене